

Demontering av Webasto på PSA Type S

Greit verktøy for jobben:

Slangeklemmetang (eks vis tang fra Biltema med del no:19:1282)

Stjerneskrudjern i to ulike størrelser

10 mm pipenøkkel for å løsne de to mutterne som holder Webastoen til bilen



Rensing av brennkammer kan gjøres uten å ta den ut av bilen men må det mer enn det til så må den ut. Du må da ta ut sikringer til hovedbatteri (den store ved 3'er kassen og 11'er kassen). Koble fra og fjerne 12V batteri. Skru ut de to mutterne som holder Webasto på plass (10mm). De kommer du til ved siden av radiator. Koble fra vann og bensinslange (det er her det er greit med rett type tang). Dersom du holder slangene opp så renner ikke noe vann ut.

1. Fjern midterste plast deksel.



2. Løsne ledningene og fjern lokket.

3. Ta ut glødeplugg og flammekontroll.



4. Løsne brennkammer ved å skru ut umbrakoskruen litt og ta dette opp (dette må opp før alt det andre til høyre kan fjernes).



5. Skru ut de tre skruene som holder luftturbinen og bensintilførselen og fjern dette.



6. Skru ut de to skruene som holder vannpumpa.



7. Ta bort låseskiven og ta ut "turbinen" og se om den er hel.

